





Trådløs batteri løs fjernkontroll for EnOcean aktuatorer
Artikkel nummer: FMH4S-sz
Referanse nummer: 30000094
Farge: Sort
Mål: 43x43x16mm (l x b x h)
Kanaler: 4
Trådløs standard: EnOcean 868MHz, frekvens 868.3MHz, data rate 125kbps, modulasjon mode ASK, max. Sende effekt 7dBm (<10mW).
Temperatur område: -20 til 50° C.
Elnr: 4513812

Programmering av kanaler

Type	Funksjon	Antall kanaler
Universal bryter 	Slå av/på på samme sted. Dimme opp/ned på samme sted.	1 pr aktuator
Retningsstyrt bryter 	Slå på oppe og av nede på brytere. Dimme opp oppe og dimme ned nede på bryteren.	2 pr aktuator
Scenario på	Slå på flere aktuatorer fra en bryter	1 pr scenario
Scenario av	Slå av flere aktuatorer fra en bryter	1 pr scenario
Lys scenario	4 forhåndsprogrammerte lysnivåer	4 pr scenario

Standarder/godkjenninger

