

Jordfeilautomat har løst ut (feil på kursen)

1. Hvis Jordfeilautomaten har løst ut ved jordfeil, vil gul fane ved betjeningsknapp komme til syne. Hvis ikke den gule fanen vises har jordfeilautomaten løst ut pga kortslutning eller overbelastning.
2. Alle apparat på denne kursen slås av/frakobles (alle plugger trekkes ut av stikkontaktene), og hendelen på jordfeilautomat vippes opp.
3. Hvis feilen fortsatt er til stede skal **ELEKTRIKER** kontaktes for å rette feilen.

Vedlikehold

Jordfeilautomaten skal testes regelmessig, minst 1 gang hvert halvår ved å trykke inn betjeningsknappen



Betjeningsknapp