


Hurtig guide FUD61NP-

230V,

EInr. 4513827

Innlæring av trådløs bryter FT55. Universal bryter,


1 kanal



1. Sett den nederste velgeren til **2**
2. Sett den øverste velgeren til **LRN**. (LED blinker).
3. Trykk på bryteren som skal læres inn. (LED slukker).
4. Juster min nivå med den øverste velgeren.
5. Juster hastigheten med den nederste velgeren.

Innlæring av trådløs bryter FT55. Retningsstyrte bryter,

2 kanaler



1. Sett den nederste velgeren til **max**
2. Sett den øverste velgeren til **LRN**. (LED blinker).
3. Trykk oppå på bryteren som skal læres inn. (LED slukker).
4. Juster min nivå med den øverste velgeren.
5. Juster hastigheten med den nederste velgeren.

Innlæring av flere brytere mot samme aktuator.

Gjelder både universel- og retningsstyrte brytere (1- og 2 kanaler).

Etter å ha lært inn bryter nr. 1, vri den øverste velgeren bort fra **LRN** og tilbake til **LRN**. (Aktuatoren blinker). Trykk på bryter nr. 2. (LED slukker).

Etter at alle bryterne er lært inn følger du punkt 4 og 5 under innlæring av trådløs bryter.

Inntil 35 brytere / sensorer kan læres inn på hver aktuator.

NB minimumslast 40W.

 **Malthe Winje**

Haukeliveien 48, Kolbotn

Tlf. 66 99 61 00, www.mwg.no